



ENTRETIEN

Le panier dégrilleur est conçu pour retenir les déchets solides contenus dans les eaux. Il convient donc de le vidanger à une fréquence en adéquation à la quantité de déchets récupérés.

Pour ce faire :

- Relever le panier avec la chaîne prévue à cet effet
- Retirer les refus de dégrillage contenus dans le panier
- Remettre le panier sur les barres de guidage et le redescendre

