



UTILISATION

Le boîtier de report d'information permet de reprendre le défaut d'une sonde et d'allumer un voyant déporté.

Le boîtier déporté est alimenté via le 220V de la sonde et est piloté par le contact sec. La liaison entre les deux est réalisée via un câble 3G1.5².



Câble section 3 G 1,5²



La fourniture du câble reste à la charge du client. Le nombre de brins est le minimum nécessaire. La section peut être augmentée jusqu'à 2,5 mm² au maximum.

Le boîtier de report d'information est utilisable avec l'ensemble des sondes ayant un contact sec.